



INSTRUKCJA MONTAŻU

REGAŁ EKSPOZYCYJNY WKRETY UNIWERSALNE (758247)



#FromExpertsToExperts

Szanowny Kliencie,

Dziękujemy za wybór regału ekspozycyjnego Marcopol! Mamy nadzieję, że nasza nowa koncepcja merchandisingowa przypadnie Tobie do gustu.

Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższą instrukcją, która pomoże w szybkim i bezproblemowym montażu. Na kolejnych stronach krok po kroku wyjaśniamy jak samodzielnie złożyć regał i wyeksponować produkty.

LISTA ELEMENTÓW

Paczka nr 1/3

- 2x noga systemowa (góra)
- 2x noga systemowa (dół)
- 1x podest duży
- 11x przegroda do podestu
- 4x blacha perforowana
- 1x instrukcja KOD QR
- 4x śruba imbusowa M8 x 20mm + podkładka M8



Paczka nr 2/3

- 5x półka z blachy pod ograniczniki 40cm
- 10x wspornik do półki z blachy 40cm
- 55x przegroda do półek 40cm
- 6x listwa cenowa



Paczka nr 3/3

- 1 x display
- 1 x grafika do display

Narzędzia potrzebne do montażu:

- klucz imbusowy 6




W celu ułatwienia rozmieszczenia produktów na regale do instrukcji został załączony **planogram**, a kartony na palecie zostały **opisane numerami półek** na których, należy ułożyć produkty.

STEP BY STEP

STEP 1

Montaż nóg regału

Dolną i górną część nogi należy połączyć ze sobą używając śrub imbusowych z łbem walcowym M8 x 20mm oraz podkładek metalowych M8.




STEP BY STEP

STEP 2

Montaż pleców regału

Nogi należy połączyć plecami perforowanymi zaczynając od najniższego poziomu.




STEP BY STEP

STEP 3

Montaż podestu regału

Podest regału należy nałożyć na nogi w taki sposób aby wypustki podestu weszły w otwory w podstawie nogi regału.




STEP BY STEP

STEP 4

Poziomowanie i kotwiczenie regału

Regał należy wypoziomować tak, aby stał równo w pionie oraz poziomie. Aby to zrobić należy wkręcać bądź wykręcać regulator umieszczony w podstawie nogi aż do uzyskania poprawnego efektu.

Aby zakotwić regał do ściany należy zdjąć górną (ostatnią blachę perforowaną), a następnie używając odpowiednich kotew bądź kołków rozporowych dopasowanych rodzajem do podłoża, przymocować regał poprzez otwory w górnych częściach nóg. Regał należy zakotwić przez obydwie nogi. Po kotwieniu ponownie założyć plecy perforowane.





UWAGA! KOTWIENIE JEST KONIECZNE!

STEP BY STEP

STEP 5

Montaż displaya z grafiką

Display z grafiką reklamową należy założyć na otwory w górnych nogach regału.



**Display należy umieścić w
otworach na nodze 1-2-3-4**

STEP BY STEP

STEP 6

Wyposażenie regału - montaż półek

Wsporniki półek należy założyć obustronnie na perforacje nogi a następnie położyć na nie półkę. Wsporniki półek powinny stabilnie wspierać się na nodze regału. Tylna krawędź półki powinna wchodzić w wycięcie spornika uniemożliwiające zsunięcie się półki.




Montaż półki 1 / 40 cm - miejsce perforacji na nodze regału od góry 10-11

Montaż półki 2 / 40 cm - miejsce perforacji na nodze regału od góry 16-17

Montaż półki 3 / 40 cm - miejsce perforacji na nodze regału od góry 22-23

Montaż półki 4 / 40 cm - miejsce perforacji na nodze regału od góry 28-29

Montaż półki 5 / 40 cm - miejsce perforacji na nodze regału od góry 34-35






STEP BY STEP

STEP 7

Wyposażenie regału - montaż listew cenowych

Listwy cenowe należy zamontować poprzez przyklejenie ich do półek i podestu. Górna krawędź listwy powinna być zlicowana z płaszczyzną półki.






STEP BY STEP

STEP 8

Wyposażenie regału - montaż przegród do półek i podestu

Przegrody należy zamontować poprzez ich włożenie w otwory w półce i podeście. Drut przegrody powinien przejść przez dwie płaszczyzny półki (Powierzchnię roboczą oraz podgięcie dolne półki podestu).



ZASADY UŻYTKOWANIA REGAŁU

REGAL UNIX 100/220 5 POLEK PRZEGR. MRP 758247

Maksymalne obciążenie

Maksymalne obciążenie regału to:

- Półka – 80 kg (przy równomiernym obciążeniu)
- Podest – 120 kg (przy równomiernym obciążeniu)

Maksymalne obciążenie całkowite regału to **520 kg** (przy równomiernym obciążeniu).

Nie należy przekraczać dopuszczalnego maksymalnego obciążenie regału. Należy unikać sytuacji, w której dolne półki są nieobciążone, a górne półki obciążone nadmiernie. Obciążenie regału powinno być równomiernie rozłożone od dołu do góry. Zaczynaj od umieszczania cięższych przedmiotów na dolnych półkach, a lżejszych na górnych.

Bezpieczeństwo

Przed korzystaniem z regału należy upewnić się, że regał jest prawidłowo zamontowany i stabilny. Należy regularnie sprawdzać stan techniczny regału, jego stabilność oraz stan jego komponentów. Regału nie należy wykorzystywać w innym celu niż eksponowanie, przechowywanie towarów zgodnie z jego przeznaczeniem. Używanie regału do innych celów może prowadzić do uszkodzenia konstrukcji oraz stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa. Nie należy wspinać się na regał, używać go jako drabiny itp.

Dostawca i producent regału nie ponosi odpowiedzialności za wypadki, uszkodzenia lub kontuzje spowodowane nieprawidłowym montażem, brakiem zakotwienia regału do ściany, bądź jego złym użytkowaniem. Użytkownik jest odpowiedzialny za prawidłowy montaż, zamocowanie regału zgodnie z powyższą instrukcją oraz za korzystanie z regału zgodnie z jego przeznaczeniem. Przestrzeganie powyższych zasad zapewni bezpieczne i długotrwałe użytkowanie regału.

Czyszczenie i konserwacja

Należy regularnie czyścić regał, usuwając kurz i zabrudzenia. Używaj łagodnych detergentów i unikaj agresywnych środków chemicznych, które mogą uszkodzić powłokę lakierniczą. Unikaj umieszczania regału na zewnątrz lub w miejscach narażonych na wilgoć, która może prowadzić do korozji. Jeśli regał znajduje się w wilgotnym środowisku, regularnie sprawdzaj i konserwuj powłokę ochronną.

PLANOGRAM

Towary układamy od lewej do prawej strony

Półka nr 1	Wkręty US ocynk biały	miejsce	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ilość sztuk w rzędzie	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
		typ towaru	US-B 3x16	US-B 3x20	US-B 3.5x16	US-B 3.5x20	US-B 3.5x25	US-B 3.5x30	US-B 4x16	US-B 4x20	US-B 4x25	US-B 4x30
		indeks	753890	753891	753892	753893	753894	753895	753896	753897	753898	753899

półka nr 2	Wkręty US ocynk złoty	miejsce	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ilość sztuk w rzędzie	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
		typ towaru	US-A 3x16	US-A 3x20	US-A 3x25	US-A 3x30	US-A 3.5x13	US-A 3.5x16	US-A 3.5x20	US-A 3.5x25	US-A 3.5x30	US-A 3.5x35
		indeks	753900	753901	753902	753903	753904	753905	753906	753907	753908	753909

półka nr 3	Wkręty US ocynk złoty	miejsce	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ilość sztuk w rzędzie	16	16	16	16	8	8	8	8	8	6
		typ towaru	US-A 4x16	US-A 4x20	US-A 4x25	US-A 4x30	US-A 4x35	US-A 4x40	US-A 4x50	US-A 4.5x60	US-A 4.5x70	US-A 4.5x80
		indeks	753910	753911	753912	753913	753914	753915	753916	753917	753918	753919

Półka nr 4	Wkręty US ocynk złoty	miejsce	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ilość sztuk w rzędzie	8	8	8	8	6	6	4	4	4	4
		typ towaru	US-A 5x20	US-A 5x25	US-A 5x30	US-A 5x35	US-A 5x40	US-A 5x50	US-A 5x60	US-A 5x80	US-A 5x100	US-A 5x120
		indeks	753920	753921	753922	753923	753924	753925	753926	753927	753928	753929

Półka nr 5	Wkręty UHS	miejsce	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ilość sztuk w rzędzie	8	6	6	6	4	4	4	4	4	4
		typ towaru	UHS 5x30	UHS 5x40	UHS 5x45	UHS 5x50	UHS 5x60	UHS 5x70	UHS 5x80	UHS 5x90	UHS 5x100	UHS 5x120
		indeks	753930	753931	753932	753933	753934	753935	753936	753937	753938	753939

Półka nr 6	Wkręty UHS /WPS	miejsce	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ilość sztuk w rzędzie	8	8	6	6	4	4	8	6	8	6
		typ towaru	UHS 6x50	UHS 6x60	UHS 6x70	UHS 6x80	UHS 6x90	UHS 6x100	WPS 5x25	WPS 5x35	WPS 5x40	WPS 5x50
		indeks	753940	753941	753942	753943	753944	753945	767259	767260	767261	767262

Oceń nasz nowy system ekspozycji, zeskanuj kod QR i odbierz rabat na zakupy na Marcopol24.pl

